

6 かんたん初期設定をする

・「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。

操作に使うリモコンボタン

数字ボタン
(チャンネルボタン)で、
郵便番号を入力
します。

このボタンで
操作します。

設定中に
戻るボタンを押すと、
1つ前の画面に戻り
ます。

付属の乾電池をリモコンに
入れてから操作します。

ここを、軽く押しながら、カバーを
矢印の方向に持ち上げます。

裏側の
電池カバー

乾電池の⊕が、バネ状の部分に
くるように入れます。

カバーを閉めます。

メッセージを確認して
決定する

決定
を押す

途中で設定を中止するときは

- 電源をお切りください。再度電源を入
れると「かんたん初期設定」画面
が表示されます。

地域を設定する
①お住まいの地域を選ぶ

決定
を押す

②お住まいの都道府県または
地域を選ぶ

郵便番号を入力する

決定
を押す

チャンネルを設定する
「する」を選ぶ

決定
を押す

「次へ」で決定する

決定
を押す

BS・CS アンテナを設定する
「する」を選ぶ

決定
を押す

- BS・CS アンテナを接続しない場
合は「しない」を選び、手順 8 に
進みます。

- 表示が変わるまでしばらくお待ちく
ださい。

受信状態を確認して決定する

決定
を押す

- ・「受信状態：良好です。[A]」と表示
されないときは下記の対処が必要です。

受信状態 [A] 以外の表示が出た
ときは…

- [B] アンテナの向きを再調整して、受
信強度の数字を 60 以上にします。

- [C] アンテナ受信強度が強すぎる、ま
たは、不足しています。専門業者
に相談のうえ、ブースターや減衰
器をご使用ください。

- [D] アンテナの接続状態を確認してく
ださい。

- ・正しく接続されていますか。
- ・地上デジタルと BS/CS のアン
テナを間違えてつないでいませ
んか。

ネットワーク (LAN) 設定をする

① LAN 設定をする 場合は
「する」を選ぶ

決定
を押す

- ・LAN 設定が終わるまでしばらく
お待ちください。

- ・LAN 設定をしない場合は「しない」
を選び、手順 12 に進みます。

②「確認」で決定する

決定
を押す

7 テレビを見る

選局の基本操作

テレビの電源を入れる
電源のオン

- 電源ランプが緑色点灯
- 電源のオフ (待機状態)
- 電源ランプが赤色点灯
- 電源ランプが緑色点灯 (クイック起動: する (自動) 設定時)

放送の種類を選ぶ

- 見たい放送の種類を選びます。

放送の種類を選ぶ


- 地上デジタル放送

- BS デジタル放送

- 110 度 CS デジタル放送

チャンネルを選ぶ


- 数字ボタン (チャンネルボタン) または選局ボタンを
押します。
- 選局ボタンは押すごとに、見ている放送のチャンネル
が切り換わります。



電源ランプ

音量を調整する

- 音量ボタンや消音ボタンで調整します。(入力ごとに
別々の音量に設定できます。)
- 音量ボタンは、「+」で音が大きく、「-」で音が小さ
くなります。
- 消音ボタンを押すと、一時的に音を消えます。




画面下部に音量レベルが
表示されます。

電子取扱説明書の使いかた

- を押すと電子取扱説明書を表示できます。
- もくじや用語から探すときや、故障かな? と思ったら、
視聴中にを押して、表紙から項目を選んでください。

電子取扱説明書の画面例



- で項目の選択やページ送りの
操作ができます。
- 画面上の下線が付いている文字
を選んで、を押すと関連する
説明が表示されます。

本機の入力の切り換え
かた

- を押すと、入力切換メ
ニューが表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に
で接続した機器の入力
名を選び、を押します。

連動データ放送の
選びかた

- テレビ放送に連動した
データ放送がある場合は、
を押すと連動データ放
送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ
放送に戻せます。

電子番組表の表示の
しかた

- を押すと、電子番組表
を表示できます。

8 3D映像を楽しむためには


- 3D 映像とは「飛び出し感」や「奥行き感」を持った立体的な映
像のことです。

3D 映像のしくみについて

- 人は物を見るときに右目・左目それぞれ、わずかに異なった映像
を見えています。これを「視差」と呼び、脳の処理により、「飛び出
し感」や「奥行き感」を認知します。3D 映像はこの「視差」を
応用し、右目用、左目用の映像を交互に高速表示することにより、
2つのイメージを立体的感のある映像として脳に認識させる技術です。

◇3D映像を楽しむために必要な機器は

- 3D 映像を楽しむためには 3D に対応したテレビ (本機) と 3D メガネ (別売品) が必要です。
3D 対応テレビ (本機)




3D メガネ

- 市販の 3D 対応 BD ビデオを 3D 映像で楽しむためには、市販の 3D 対応 BD レコーダー
が必要です。


3D 対応 BD レコーダー

- 3D 対応 BD ビデオを再生したり、3D 対
応の番組を録画・再生するときに必要です。



HDMI ケーブル

- 本機と 3D 対応 BD レコーダーを接続する
ときに必要です。



市販の HDMI ケーブル (ハイスピードタイプ)

3D 映像を楽しむために

- 本機の設定メニューの「 (機能切換) 」→「3D 設定」→「3D 自動切換」を「する」にしてください。
操作方法について詳しくは電子取扱説明書をご覧ください。

3D 対応 AQUOS BD レコーダーをつないだときは


- レコーダーの 3D 切換設定を「オート」に設定してください。詳しくはレコーダーの取扱説明書をご
覧ください。

◇AQUOSオーディオとのつなぎかた

3D 対応 AQUOS オーディオと 3D 対応 BD レコーダーをつなぐ場合


※ 3D パススルー機能に対応している機器

- 本機と AQUOS オーディオ、AQUOS オーディオと 3D 対応 BD レコーダーを市販の HDMI ケー
ブルで接続します。



3D に対応していない AQUOS オーディオと 3D 対応 BD レコーダーをつなぐ場合

- 本機と 3D 対応 BD レコーダーは、市販の HDMI ケーブルで接続します。
- 本機と AQUOS オーディオは、市販の HDMI ケーブルと光デジタル音声ケーブルで接続で接続します。



※ 接続方法について詳しくは接続する機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

◇3D視聴ができないときは下記をお確かめください

■ 3D 映像にならないときは?

- 3D メガネの電源は入っていますか?
- 3D メガネの動作が 2D 映像になっていませんか?
- 「3D 自動切換」が「しない」になっている場合は、を押して 3D 映像に切り換えてください。
- テレビとの間に障害物はありませんか?

■ 3D 対応 BD レコーダーの 3D 映像が再生できないときは?

- HDMI ケーブル (ハイスピードタイプ) で接続していますか? HDMI ケーブル以外で接続している
ときは 3D 映像を見ることができません。
- BD レコーダーの 3D 機能が有効となるように設定されているか確認してください。
- シアターラックやオーディオ機器を経由して接続している場合は、それらの機器が 3D に対応してい
るかを確認してください。

SHARP

最初にお読みください

液晶カラーテレビ

形名


エル シー LC-60G7

エル シー LC-52G7

エル シー LC-46G7

エル シー LC-40G7

かんたん!! ガイド



もくじ

- 1 スタンドを取り付ける
- 2 アンテナをつなぐ
- 3 録画機器をつなぐ
- 4 B-CASカードを入れる
- 5 電源を入れる
- 6 かんたん初期設定をする
- 7 テレビを見る
- 8 3D映像を楽しむためには

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら

- ・ 次のような場合は故障でないことがあります。修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。
- ・ 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書」57 ページおよび電子取扱説明書の「故障かな? と思ったら」もご確認ください。

こんなときは?	⇒ここをお確かめください	取扱説明書のページ
電源が入らない	・ 電源プラグが外れていませんか。コンセントを確かめてください。 ・ POWER (電源) ランプは点灯していますか。 消えている場合は、本体の電源ボタンを押してください。	38 40
テレビの映りが 悪い	・ アンテナケーブルが切れていませんか。 古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交 換してください。 ・ デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。 受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。	- 53
テレビが映らない (映らなくなった)	・ アンテナケーブルが外れていませんか。 ・ UHF と BS・110 度 CS を逆につないでいませんか。 ・ POWER (電源) ランプは緑色に点灯していますか。 赤色・橙色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押して ください。消えている場合は、本体の電源ボタンを押してください。 ・ 外部入力に切り換えられていませんか。 入力切換ボタンを押し、上下カーソルボタンで「テレビ」を選ん で決定ボタンを押してください。 ・ アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。 地上 D BS CS で放送を選んでください。なお、各放送を視 聴するためには次のアンテナが必要です。 地上デジタル放送※ UHF アンテナが必要です。 BS デジタル放送※ BS・110 度 CS 共用アンテナが必要です。 110 度 CS デジタル放送※ ※ 市販のアンテナケーブルが必要です。	24~27 - 40 - 47・ 58~61
デジタル放送が 映らない	・ B-CAS カードは正しく挿入されていますか。 ・ BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送が映らない場合は、「BS・ CS アンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。	23 52
ス カ バ ー! e2 や WOWOW などの有 料放送が見られない ビデオ機器の、映 像も音声も出ない	・ 機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。 入力切換ボタンを押し、上下カーソルボタンで機器をつないだ外 部入力を選んで決定ボタンを押してください。 ・ 入力 5 / 音声出力端子をお使いになる場合は、設定メニューの「色 (機能切換)」→「外部端子設定」→「入力/音声出力設定」を「入 力」に切り換えてください。 ・ 機器は再生状態になっていますか。	- - -
ビデオ機器の 音声が出ない	・ 音声ケーブルが外れていませんか。 D 映像端子をつないただけでは、音声は出ません。音声ケーブル をつないでください。	30
レコーダーの接続 方法がわからない	・ アンテナのつなぎかたは、本紙の 2 をご覧ください。	-


1 スタンドを取り付ける

- ・本機を箱から取り出したら、付属のスタンドを取り付けましょう。詳しくは別冊の「取扱説明書」20 ページをご覧ください。
- ・必ず2人以上でスタンドの取り付けを行ってください。


ネジは、JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）で締めてください。電動ドライバーを使う場合、締め付けトルクは約 2.0N・m (20kgf・cm) に設定してください。

LC-60G7の場合

- 1 スタンド金具のツメをスタンドの穴に引っかけて、スタンド金具をスタンドに取り付ける




- 2 付属のスタンド金具取付ネジ M6（長さ 20mm）4 本で、スタンド金具とスタンドを固定する




- 3 固定後はぐらつきやゆるみなどがなければ、確実にネジが締まっているか、確かめてください。

- 4 スタンドを本機に取り付ける




- 5 テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に本機を寝かせます。
- 6 テーブルなどの台がない場合は、梱包ケースを簡易テーブルとして代用することができます。詳しくは、梱包ケース前面の「簡易テーブルの作りかた」をご覧ください。

- 4 付属のスタンド取付ネジ M5（長さ 14mm）4 本で、本機とスタンドを固定する




- 5 スタンドの底の中心●部分を押し込みながらネジを締めてください。
- 6 固定後はぐらつきやゆるみなどがなければ、確実にネジが締まっているか、確かめてください。

- 5 スタンドカバーを手前に引き、付属のスタンドカバー取付ネジ M4（長さ 8mm）2 本で、スタンドカバーを取り付ける




LC-52 / 46G7の場合

- 1 スタンド金具のツメをスタンドの穴に引っかけて、スタンド金具をスタンドに取り付ける



- 2 付属のスタンド金具取付ネジ M6（長さ 20mm）4 本で、スタンド金具とスタンドを固定する




- 3 固定後はぐらつきやゆるみなどがなければ、確実にネジが締まっているか、確かめてください。


- 4 本機のディスプレイ部を寝かせる

- 5 テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に本機を寝かせます。

- 4 スタンドを本機に取り付ける




- 5 付属のスタンド取付ネジ M5（長さ 14mm）4 本で、本機とスタンドを固定する




- 5 スタンドの底の中心●部分を押し込みながらネジを締めてください。
- 6 固定後はぐらつきやゆるみなどがなければ、確実にネジが締まっているか、確かめてください。

- 6 付属のスタンドカバー取付ネジ M4（長さ 8mm）1 本で、スタンドカバーを取り付ける



LC-40G7の場合

- 1 付属のスタンド金具取付ネジ M6（長さ 20mm）3 本で、スタンド金具とスタンドを固定する




- 2 固定後はぐらつきやゆるみなどがなければ、確実にネジが締まっているか、確かめてください。


- 3 本機のディスプレイ部を寝かせる

- 4 テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に本機を寝かせます。

- 3 スタンドを本機に取り付ける




- 4 付属のスタンド取付ネジ M5（長さ 14mm）3 本で、本機とスタンドを固定する



- 5 スタンドの底の中心●部分を押し込みながらネジを締めてください。
- 6 固定後はぐらつきやゆるみなどがなければ、確実にネジが締まっているか、確かめてください。

- 5 付属のスタンドカバー取付ネジ M4（長さ 8mm）1 本で、スタンドカバーを取り付ける




2

テレビと録画機器に


アンテナをつなぐ

- ・壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
- ・地上デジタル放送の受信には、UHF アンテナが必要です。
- ・BS・CS アンテナの向きは、衛星の方向（南西：東経 110°）に合わせます。受信強度が 60 以上になるように、向きを調整してください。（別冊の「取扱説明書」52 ページ）




上の同じ番号につないでください。

テレビだけをつなぐ場合



録画機器をつなぐ場合
(デジタルチューナー内蔵機器の場合の接続例)

お手持ちの録画機器背面
(ハードディスクレコーダーなど) 入力端子の配置や数などは、お持ちの機器により異なります。



4

ビーカス

B-CASカードを入れる


- ・B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。B-CAS カードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。
- ・本機に B-CAS カードを入れておきましょう。

- 1 B-CAS パンフレットの内容をよく読み、B-CAS カードを取り出す

- ・B-CAS カードは、本体を覆っているシートに貼られた B-CAS パンフレットの台紙に付いています。（2012 年 3 月現在）

- 2 付属の B-CAS カードを B-CAS 挿入口に入れる

- ・B-CAS カードの向きを、下の図と同じ向きにして挿入してください。



- ・ネットワーク機能（インターネットや IPTV など）をお使いになる場合は、ブロードバンドルーターと LAN 端子を市販の LAN ケーブルで接続してください。

3

録画した映像を見るために

録画機器をつなぐ

- ・録画機器に合わせて、HDMI 端子や D 映像端子などをつなぎます。本書は HDMI 接続を例に説明しています。
- ・接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。

BD レコーダーなど HDMI 端子のある録画機器につなぐ場合

HDMI 端子の無い機器の接続は、別冊の取扱説明書の「レコーダーやプレーヤーをつなぐ」をご覧ください。

ファミリンク機能について


- ・AQUOS レコーダーを接続している場合は、設定メニューの「（機能切換）」を選んで「ファミリンク設定」を「する」に設定するとファミリンク機能を使えます。



入力 1・2・3・4 (HDMI) 端子
HDMI ケーブル (市販品)
HDMI 認証品 (カテゴリ 2 を推奨) をご使用ください。
規格外の HDMI ケーブルを使用すると、正常に動きません。

USB ハードディスク (録画用) の接続方法

- ・市販の USB ハードディスク (録画用) は、必ず本機の **USB3 端子** に接続してください。**USB3 端子** 以外に接続したときは、録画用としてご利用になれません。
- 接続したあとは USB ハードディスクの初期化を行ってください。初期化については、電子取扱説明書の「目次から探す」→「USB ハードディスク」→「USB ハードディスクを初期化する」をご覧ください。



USB ケーブルを抜き差しする場合は、必ず電源が切れた状態で行ってください。

動作確認済みの USB ハードディスクについては、SHARP Web ページ内の AQUOS サポートステーションでご確認ください。
AQUOS サポートステーション
<http://www.sharp.co.jp/support/aquos/>

入力 5 (映像・音声) / 音声出力について

- ・入力 5 端子は、工場出荷時は入力端子として動きます。
- ・映像端子は入力のための端子です。
- ・音声端子は入力と出力を切り換えられる端子です。設定メニューの「（機能切換）」→「外部端子設定」→「入力/音声出力設定」を選んで切り換えます。


5

電源を入れる

- ・背面の電源コードの電源プラグをご家庭のコンセントにつないだら、本体の電源を入れます。


- 1 電源コードをつなぐ

- ・電源コードはイラストと異なる場合がありますが、支障はありません。
- ・本機は電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。




- 2 本体の電源ボタンを押して、電源を入れる

- ・お買いあげ後、B-CAS カードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。



POWER (電源) ランプが緑色に点灯します。



裏返します